


WENTYLATORY OSIOWE



Z WYMIENNYM PANELEM DEKORACYJNYM



Ø100



ZASTOSOWANIE

- ✓ Stała lub okresowa wentylacja wywiewna węzłów sanitarnych, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń mieszkalnych.
- ✓ Szczególnie polecane do pomieszczeń, w których występują wymogi dotyczące obniżonego poziomu hałasu.
- ✓ Do montażu w szybach wentylacyjnych lub łączenia z kanałami wentylacyjnymi.
- ✓ Przetłaczanie małej lub średniej ilości powietrza na niewielkie odległości przy niskim oporze systemu wentylacyjnego /bardzo krótkie ciągi wentylacyjne/.
- ✓ Do wspomagania ciągu wentylacyjnego w kominach grawitacyjnych.

seria: **KLIQ SUPREME**

Wentylatory osiowe z wymiennym płaskim panelem dekoracyjnym do wentylacji wywiewnej

CECHY WENTYLATORA

Konstrukcja

- ✓ Mocna obudowa i estetyczne wykonanie.
- ✓ Obudowa i wirnik wykonane z wysokiej jakości plastiku – tworzywo ABS, odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie promieni UV.
- ✓ Konstrukcja wirnika umożliwia zmniejszenie poziomu hałasu wentylatora.
- ✓ Niezawodny silnik na łożyskach kulowych o niskim poborze energii, przeznaczony do pracy ciągłej, nie wymaga konserwacji. Umożliwia montaż wentylatora pod dowolnym kątem.
- ✓ Silnik wyposażony w termiczną ochronę przed przegrzaniem.
- ✓ Wyposażony w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu powietrza do wnętrza systemu.
- ✓ Część frontowa wyposażona w uchwyt do montażu dekoracyjnego panelu frontowego (do nabycia osobno).

TYPY I OPCJE



KLIQ 100 SUPREME – wersja standard



KLIQ 100 SUPREME WC – wersja z timerem
Czas działania zwłoki od 2 do 30 minut.



KLIQ 100 SUPREME H – wersja z czujnikiem wilgotności
wersja z czujnikiem wilgotności (próg działania 60-90%) oraz z timerem (czas działania zwłoki od 2 do 30 minut).

STEROWANIE

Ręczne:

- ✓ Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego. Możliwe jest podłączenie kilku wentylatorów do jednego regulatora. Regulatorów prędkości nie należy podłączać do wentylatorów w wersjach: **WC** i **H**.

Automatyczne:

- ✓ W wersji **WC** można zaprogramować działanie opóźnienia czasowego (wbudowany timer umożliwia pracę wentylatora od 2 do 30 minut po jego wyłączeniu).
- ✓ W wersji **H** można sterować pracą wentylatora za pomocą czujnika wilgotności i timera (jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną na czujniku wartość 60-90%, wentylator automatycznie włącza się i pracuje do czasu, kiedy wilgotność wróci do normy; wentylator pracuje dalej przez czas ustawiony na timerze po czym wyłącza się).

MONTAŻ

- ✓ Wentylator należy w miarę możliwości montować bezpośrednio w otworze szyby wentylacyjnej.
- ✓ Prawidłowy montaż do ściany powinien odbywać się za pomocą wkrętów.
- ✓ Wymienny panel można łatwo zamontować i zdemonstrować (na kliknięcie).

KOLORYSTYKA

- ✓ Wentylatory dostępne w kolorze białym.

								
	m ³ /h	m ³	A	W	V	dB(A)~3m	°C	kg
KLIQ 100 SUPREME	90	2165	0,05	8	220-240	29	40	0,44

KLIQ SUPREME




WYMIARY [mm]

OPCJE


CHARAKTERYSTYKA
AERODYNAMICZNA

WZÓR OPAKOWANIA





KLIQ SUPREME



- S** KLIQ 100 SUPREME
STANDARD
- T** KLIQ 100 SUPREME WC
TIMER
- H** KLIQ 100 SUPREME H
SENSOR



PANELE DEKORACYJNE

z frontem
plastikowymKLIQ FP 180
PlainKLIQ FP 180
RedKLIQ FP 180
BlackKLIQ FP 180
Platinum*z frontem
szklanymKLIQ FP 180
GlassKLIQ FP 180 Glass
RedKLIQ FP 180
Glass Blackz frontem
alumirowymKLIQ FP 180
ChromeKLIQ FP 180
Hi-Techz frontem
fakturowanymKLIQ FP 180
MoonKLIQ FP 180
Hi-FiKLIQ FP 180
Bavaria

OPCJE DODATKOWE*

*Panele dodatkowe są osobnym produktem do indywidualnego zakupu.